



# SMF T\_R, T\_SD, T\_MCD

## System Multi Function

### CARATTERISTICHE - Characteristics



2006/95/CE  
2004/108/CE  
2011/65/UE



### INGRESSI - Inputs



Un ingresso analogico per trasduttore

One analog input for transducers



Tre ingressi digitali configurabili come: sonde, galleggianti, pressostati e comando remoto

Three digital input configurable as: probes, floats, pressure switch and remote control



### APPLICAZIONI:

I quadri sono indicati per essere installati in impianti residenziali, piccola media industria per alimentare, controllare e proteggere, elettropompe trifasi installate in:

- Pozzi profondi,
- Gruppi di una, due o tre pompe di superficie per la pressurizzazione.
- Gruppi di una, due o tre pompe di circolazione per riscaldamento o il condizionamento.
- Gruppi di una, due o tre pompe di drenaggio per il sollevamento delle acque reflue o di scolo.

### FUNZIONAMENTO:

- > Alimentazione, comando, protezione e controllo di una, due o tre elettropompe trifasi.
- > Comandi di marcia/arresto da selezionare per funzionamento con:
  - pressostati,
  - elettronsonde,
  - galleggianti impianti di svuotamento, galleggianti impianti di riempimento.
  - termostati integrati nel motore.
  - trasduttore 4-20 mA, 0-10 V DC per il controllo di: Pressione, livello, temperatura.
- > Scambio ordine di partenza delle elettropompe.
- > Partenza automatica dell'elettropompa in stand-by in caso di blocco dell'elettropompa in marcia.

### COMANDI E SEGNALAZIONI:

- > Due tasti per ogni elettropompa, uno per la marcia AUTOMATICA o MANUALE, un secondo tasto per l'esclusione dell'elettropompa dalla marcia automatica.
- > Quattro tasti per la navigazione nei menu di programmazione.
- > Led di presenza rete.
- > Led di warning se lampeggiante o fault se fisso, cumulativo allarmi.
- > Led di pompe in marcia.
- > Led di pompa in warning se lampeggiante, predisposta alla marcia automatica se acceso, pompa esclusa se spento.
- > Buzzer per segnalare:
  - Pompe in allarme se completamente escluse.
- > Indicatore display a 4 digit per visualizzare:
  - Pressione in bar, metri.

### CONTROLLO - Control



Controllo, segnalazione e visualizzazione dello stato dell'impianto

Monitoring, reporting and visualization of the plant status

Controllo di pressione, prevalenza, temperatura e livello.

Pressure, prevalence, temperature and level control



Alimentazione stella/triangolo fino a tre motori trifase

Star/delta supply up to three three-phase motors



Alimentazione con reattanza per un motore trifase

Reactance supply for one three-phase motor



Alimentazione soft/start per un motore trifase

Soft/start supply for one three-phase motor



Contatto configurabile

Configurable contact

### APPLICATIONS:

The panels are designed to be installed in residential plants, small and medium industries for supply, monitor and protect three-phase electric pumps installed in:

- Deep wells,
- Groups of one, two or three surface pressurization pumps.
- Groups of one, two or three circulation pumps for heating or the conditioning.
- Groups of one, two or three drainage pumps for lifting wastewater or sewage.

### OPERATION:

- > Supply, command, protection and control of one, two or Three three-phase pumps.
- > Start/stop command to be selected for:
  - Pressure switches,
  - Electric-probes,
  - Floats for drainage plants, float for filling plants.
  - Integrated into the motor thermostat.
  - 4-20 mA, 0-10 V DC transducer, for the control of: pressure, level, temperature.
- > Exchange starting order of the pumps.
- > Automatic start of the electric pump in stand-by in case of stop of the electric pump.

### COMMANDS AND SIGNALIZATIONS:

- > Two keys for each electric pumps, one for run in AUTO or MANUAL mode, a second button to the exclusion of the electric pump to the automatic start.
- > Four buttons for the navigation in the programming menu.
- > Led of panel supply.
- > Led of warning if flashing or fault if fixed, cumulative alarms.
- > Led pumps running.
- > Led of pump warning if flashing, prepared to the automatically run if fixed, pump not included if switch off
- > Buzzer to indicate:
  - pumps in alarm if fully excluded.
- > 4-digit display to indicate:
  - Pressure in bars, meters.

# SMF T\_R, T\_SD, T\_MCD

## System Multi Function

- Ampere assorbimento motori.
- Tensione di alimentazione.
- Potenza istantanea assorbita.
- Cospfi
- Energia totale assorbita dalle pompe
- Ore lavoro per ogni pompa.
- Numero avviamenti per ogni pompa.
- Pagine INFO per indicare: lo stato, in tempo reale, degli ingressi, dello storico allarmi, la memoria dati elettrici acquisiti.


**PROTEZIONI:**

- > Fusibili di linea per ogni motore.
- > Sovraccarico motore.
- > Sequenza e mancanza fase.
- > Sotto cospfi minimo.
- > Contro la marcia secco.
- > Max avviamenti per ogni motore.
- > Termica contatto, o PTC sui motori.

- Ampere consumption engines.
- Power supply voltage.
- Instantaneous power consumption.
- Cospfi
- Total energy consumed by pumps
- Working hours for each pump.
- No. of starts for each pump. INFO pages to indicate: real-time status of: inputs, history alarm, electrical data acquired memory.

**PROTECTIONS:**

- > Line fuses for each motor.
- > Motor overload;
- > Sequence and phase failure.
- > Minimum power factor.
- > Against dry running.
- > Max starts for each motors.
- > Thermal contact or PTC on the motors.

| Alimentazione<br>Mains | I out<br>[A] | P out<br>[kW] | Dimensioni<br>Dimensions [mm]<br>LxHxW | Modello<br>Model | Uscite motori<br>Motor Outputs  |
|------------------------|--------------|---------------|--|------------------|---|
| 3~<br>400V             | 1 x 24       | 1 x 11        | 500 x 500 x 200                        | SMF T1R 11       |   |
|                        | 1 x 32       | 1 x 15        | 500 x 500 x 200                        | SMF T1R 15       |   |
|                        | 1 x 38       | 1 x 18,5      | 500 x 700 x 200                        | SMF T1R 18,5     |   |
|                        | 1 x 42       | 1 x 22        | 500 x 700 x 200                        | SMF T1R 22       |   |
|                        | 1 x 60       | 1 x 30        | 600 x 800 x 300                        | SMF T1R 30       |   |
|                        | 1 x 24       | 1 x 11        | 400 x 500 x 200                        | SMF T1MCD 11     |   |
|                        | 1 x 32       | 1 x 15        | 500 x 500 x 200                        | SMF T1MCD 15     |   |
|                        | 1 x 38       | 1 x 18,5      | 500 x 500 x 200                        | SMF T1MCD 18,5   |   |
|                        | 1 x 42       | 1 x 22        | 500 x 500 x 200                        | SMF T1MCD 22     |   |
|                        | 1 x 60       | 1 x 30        | 500 x 500 x 200                        | SMF T1MCD 30     |   |
| 3~<br>SD               | 1 x 24       | 1 x 11        | 400 x 500 x 200                        | SMF T1SD 11      |  |
|                        | 1 x 32       | 1 x 15        | 400 x 500 x 200                        | SMF T1SD 15      |   |
|                        | 1 x 38       | 1 x 18,5      | 400 x 500 x 200                        | SMF T1SD 18,5    |   |
|                        | 1 x 42       | 1 x 22        | 500 x 500 x 200                        | SMF T1SD 22      |   |
|                        | 1 x 60       | 1 x 30        | 500 x 700 x 200                        | SMF T1SD 30      |   |
|                        | 2 x 24       | 2 x 11        | 600 x 600 x 200                        | SMF T2SD 11      |   |
|                        | 2 x 32       | 2 x 15        | 600 x 600 x 200                        | SMF T2SD 15      |   |
|                        | 2 x 38       | 2 x 18,5      | 600 x 600 x 200                        | SMF T2SD 18,5    |   |
|                        | 2 x 42       | 2 x 22        | 600 x 600 x 200                        | SMF T2SD 22      |   |
|                        | 2 x 60       | 2 x 30        | 600 x 800 x 250                        | SMF T2SD 30      |   |
| 3~<br>SD               | 3 x 24       | 3 x 11        | 600 x 600 x 200                        | SMF T3SD 11      |  |
|                        | 3 x 32       | 3 x 15        | 600 x 600 x 200                        | SMF T3SD 15      |   |
|                        | 3 x 38       | 3 x 18,5      | 600 x 600 x 200                        | SMF T3SD 18,5    |   |
|                        | 3 x 42       | 3 x 22        | 800 x 800 x 300                        | SMF T3SD 22      |   |
|                        | 3 x 60       | 3 x 30        | 800 x 800 x 300                        | SMF T3SD 30      |   |

**OPTIONALS**


**CONVERTITORE RS232/485  
PER INTERFAZIAMENTO  
MODBUS**  
RS232/485 converter for  
modbus interfacing



**MODULO GPRS-ETH**  
GPRS-ETH module

